

DOMAINE SKIABLE DES DEUX ALPES

SATA Group

Télesiège cabines débrayables 6-10 de BELLE ETOILE

Pièce H

DISPOSITIONS de SAUVETAGE

CARACTERISTIQUES DE L'APPAREIL

Installation à attaches débrayables	:	sièges 6 places / cabines 10 places
Longueur suivant la pente	:	1 608,36 m
Dénivelée	:	525,30 m
Station motrice	:	Amont
Station de tension	:	Aval
Sens de montée	:	Gauche
Débit sièges (montée seulement)	:	1 929 sk/h
Débit cabines (montée et descente)	:	1071 pers/h
Débit cumulé à la montée	:	3000 pers/h
Vitesse	:	5,50 m/s maxi
Nombre de véhicules	:	69 sièges et 23 cabines
Conditions d'exploitation	:	100% montée ; 36 % descente
Exploitation descente	:	Cabines uniquement
Période d'exploitation	:	hivernale et estivale
Exploitation nocturne	:	non
Niveau d'embarquement (dessus tapis)	:	1663,00 m
Niveau débarquement skieurs (dessus plate-forme débarquement) :		2188,30 m

Nombre de pylône : 13

Embarquement : dans l'axe pour les sièges avec tapis de positionnement

Côté descente pour les cabines

Débarquement : Dans l'axe pour les sièges
Côté descente pour les cabines

RESPONSABLES

La décision d'évacuer la ligne du télesiège cabines débrayables de Belle Etoile est prise par le Chef d'Exploitation ou son suppléant sur rapport du responsable de l'appareil.

Cette décision doit être prise au maximum dans les 30 minutes qui suivent le rapport de l'incident.

Dès la décision prise de l'évacuation, le service des pistes de la station est chargé par le Chef d'exploitation, de parcourir la ligne à la descente, afin de prévenir les usagers de l'évacuation. Il dispose pour ce faire d'un porte-voix qui est stocké en gare d'arrivée.

Il doit également rassurer les passagers.

Le Chef d'exploitation demande aux sauveteurs de service de se rendre au point de ralliement qui est la gare supérieure du télésiège.

Le Chef d'exploitation prévient les autorités compétentes, gendarmerie, service de contrôle des remontées mécaniques.

SAUVETEURS

Le sauvetage est exécuté par le personnel de la SATA réparti en équipes de 2 personnes.

Il se déroule sous la responsabilité permanente du Chef d'exploitation ou de son suppléant.

Par ailleurs, après évacuation de la ligne, l'accompagnement et l'accueil au sol sont assurés en priorité par les autres pisteurs de la station.

MATERIEL

Il est composé d'un sac à dos par équipe de sauvetage qui contient le dispositif de descente sur câble et d'évacuation au sol.

Chaque équipe dispose d'un poste de radio et doit se munir d'un matériel d'éclairage si le sauvetage risque de se terminer de nuit. Le matériel d'éclairage individuel étant composé de lampes frontales à concurrence d'une lampe par personne prenant part au sauvetage. De plus, la station dispose de chenillettes équipées de projecteurs.

Le matériel de sauvetage est entreposé dans la gare de l'installation.

SECTEUR D'INTERVENTION

La ligne du télésiège cabines débrayables de Belle Etoile est divisée en plusieurs secteurs d'intervention. Le nombre de secteurs correspond au nombre d'équipes de sauvetage. Chaque équipe étant affectée à un secteur.

Les sommets de ces secteurs sont accessibles en chenillette quelles que soient les conditions atmosphériques ou à ski.

PERSONNEL D'INTERVENTION

Le personnel d'intervention est composé de personnes de la SATA.

Le personnel peut intervenir indifféremment sur le câble ou à terre.

Toutes ces personnes connaissent la technique et le matériel d'évacuation. Un exercice annuel de sauvetage est organisé par l'exploitant.

CONDUITE DE L'OPERATION

Après décision de l'évacuation, sauveteurs et chenillettes se rendent au lieu de stockage du matériel.

Chaque groupe de deux sauveteurs se munit d'un sac à dos, renfermant le matériel et se rend au départ de son secteur à ski.

DESCENTE DES PASSAGERS

Aux pylônes indiqués, les sauveteurs s'équipent du matériel contenu dans le sac et évacuent en s'acheminant sur le câble, siège par siège. Les passagers sont évacués avec leur matériel de ski. Ils sont pris en charge au sol par le personnel de la SATA qui les achemine par gravité jusqu'aux pistes de ski localisées à proximité de l'installation.